

Насадка для работы на участках трубопровода, заблокированных корневыми засорами, а также жировыми засорами, густыми отложениями (грязь, ил, тина, осадок в паровых котлах и сточных коллекторах), и предназначена для использования с гидродинамической прочистной машиной RIDGID KJ-3000.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием насадки внимательно прочтите эту инструкцию и инструкцию для оператора KJ-3000. Несоблюдение всех инструкций может стать причиной серьезных повреждений. Поток воды из насадки может причинить серьезные телесные повреждения.

Инструкция по безопасности

- Не использовать насадку при давлении воды свыше 200 Атм.
- Не извлекать насадку из трубопровода, когда она находится под давлением.
- Не держать насадку, когда она находится под давлением.
- На шланге необходимо сделать метку на расстоянии 60 см. от насадки, чтобы определять местоположение насадки при извлечении её из трубопровода.
- Никогда не используйте насадку в трубах свыше 8". Для труб диаметром свыше 6" должны использоваться отводные трубки (Рисунок 1), иначе насадка может повернуться и выйти из трубы.
- Всегда надевайте защитные очки, перчатки и нескользящую обувь при работе с гидродинамической прочистной машиной RIDGID KJ-3000.
- При возникновении несчастных случаев, когда вода под давлением попадает под кожу, необходимо немедленно оказать медицинскую помощь.



Рисунок 1 – насадка с отводной трубкой

Осмотр и обслуживание насадки

- Перед и после использования проверяйте выходное отверстие насадки на повреждения и засорение. Снимите турбинный барабан, чтобы вычистить мусор (Рисунок 2). Мусор, оставшийся в барабане может повредить керамический вкладыш.



Рисунок 2 – Чистка насадки со снятием турбинного барабана

- Замените керамический вкладыш, если он поврежден или износился.